

Инструкция по эксплуатации порталов из экокожи

Условия эксплуатации и хранения

1. Изделие должно эксплуатироваться в помещении с относительной влажностью от 30% до 80% и температурой окружающей среды от +05 до +35 °С.
2. Не допускается эксплуатация в условиях высокой температуры, высокой влажности, воздействия прямых солнечных лучей, прямого освещения, на открытом воздухе и в помещениях с агрессивной атмосферой.
3. Не рекомендуется располагать изделие на расстоянии менее одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, так как это приводит к деформации составных частей портала из МДФ, выцветанию и растрескиванию покрытия портала из экокожи.
4. Недопустимо попадание агрессивных жидкостей (бензин, ацетон, спирт) на поверхность изделия.
5. Если изделие транспортировалось или хранилось при минусовой температуре, рекомендуется выдержать изделие в обогреваемом помещении около суток без механического воздействия.
6. Следует оберегать поверхность изделия и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а так же чрезмерными физическими нагрузками.
7. Уход за изделием надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения.
8. Недопустим контакт изделия с горячими или острыми предметами, так как это может привести к повреждению поверхности из экокожи.
9. Во избежании расхождения швов категорически запрещено оказывать значительное механическое воздействие на изделие.
10. Нельзя допускать контакт изделия с водой и намокания изнаночной, тканой стороны обивки.

Уход и обслуживание

Повседневная чистка прибора

Вытирайте пыль сухой (не влажной) мягкой салфеткой. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, которые могут повредить покрытие. Не применяйте кислотные и щелочные средства. Не прилагайте чрезмерных усилий, протирая края и углы портала.

Уход за изделием

Удалять загрязнение с поверхности искусственной кожи следует максимально быстро, чтобы не позволить ему проникнуть в структуру;

Для удаления бытовых загрязнений (чай, кофе, сок и т.д.) поверхность незамедлительно обработать увлажнённой мягкой тканью, лёгкими движениями, затем обязательно протереть насухо.

Пятна на поверхности из экокожи следует устранять мягкой влажной тканью. Не следует использовать спирт, ацетон или агрессивное мыло.

Для сохранения внешнего вида изделия необходим периодически протирать поверхности ватным тампоном или мягкой губкой, смоченной в растворе моющего средства для стирки изделий из шерсти, шёлковых и синтетических тканей (температура раствора 35 - 45 °С).

Категорически не рекомендуем оставлять материал мокрым, влажным после процедур ухода и чистки. Это приведёт к частичному разрушению полимерной плёнки, и, как следствие, к преждевременной потере первоначального внешнего вида экокожи.

При появлении пятна от сухого свечного воска, следует раздробить его, соскрести и собрать вакуумным пылесосом.

Гарантийные обязательства

Каждое обрамление под электрический камин и отсутствие дефектов гарантируется производителем. Если, тем не менее, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в течении 12 месяцев с даты продажи обнаруживается дефект в материале, ремонт или замена изделия будет произведена бесплатно. Расходы, связанные с транспортировкой и установкой изделия не возмещаются. Все указанные выше дефекты должны быть предъявлены вашему местному дилеру, уполномоченному на замену и ремонт изделия по данной гарантии (указан ниже). Замена, ремонт или возмещение стоимости дефектного изделия производится по выбору изготовителя или уполномоченного дилера.

Покупатель берет на себя прочие риски, прямо или косвенно связанные с использованием настоящего изделия. Гарантия не действует, если, по мнению изготовителя или уполномоченного дилера, дефект возник в результате не надлежащего использования, неправильной установки (аварии, бедствия и т.д.).

Вышесказанное заменяет все прочие гарантии, подразумеваемые или устанавливаемые каким-либо иным документом. Изготовитель не берет на себя и не уполномочивает кого-либо брать на себя ни какие другие обязательства или ответственность, связанные с данным изделием.

По вопросам обслуживания и настоящей гарантии обращайтесь к Вашему местному дилеру.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

По окончании срока эксплуатации утилизировать по правилам утилизации крупногабаритных ТБО.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок службы 5 лет.

Сделано в России.